

MARKANT

Matrix Pro

Memory display

Manual



Uitleg van de bediening.....	3
Bediening activeren	4
Reset	4
De hoogte verstellen.....	5
Geheugenposities instellen	5
Hoogtelimiet instellen	6
Starthoogte instellen.....	7
Fabrieksinstellingen herstellen	8
Foutcodes	8

User Interface Guide.....	3
Waking Up the Control.....	4
Reset	4
Adjusting the Height	5
Setting the Memory Position	5
Setting Height Limit	6
Presetting Starting Height	7
Restoring Factory Settings	8
Error Codes	8



NL Uitleg van de bediening

- 1** : 3-cijferige hoogtedisplay
- 2** : Omhoog- en omlaagknoppen
- 3** : Geheugenknoppen
- 4** : USB-oplaadpoorten (1x USB-A en 1x USB-C), voor het opladen van elektronische apparaten.

Vermogen 5V/1.2A; geldt alleen bij een kabellengte van 1000 mm. De daadwerkelijke oplaadefficiëntie kan variëren per bedieningseenheid en apparaat.

User Interface Guide

EN

- 1** : 3-digit height display
- 2** : Up and down buttons
- 3** : Memory buttons
- 4** : USB charging ports (1x USB-A en 1x USB-C), for charging electronic devices.

Output 5V/1.2A; applies only to a 1000 mm cable length. Actual charging performance may vary depending on handset specifications and connected devices.



NL Bediening activeren

Het display schakelt uit na 25 seconden inactiviteit. Druk op een willekeurige toets om het weer in te schakelen.

Na 30 seconden gaat het systeem in <0,1 W stand-by. Houd een willekeurige toets ingedrukt om het systeem te activeren.

Waking Up the Control

EN

The display turns off after 25 seconds of inactivity. Press any button to wake it.

The system enters <0.1 W standby mode after 30 seconds. Press and hold any button to wake it.

NL Reset

1. Houd de ▲- en ▼-knoppen tegelijk 3 seconden ingedrukt. Blijf vasthouden tot beide poten de laagste positie hebben bereikt. Na afloop geeft de controlbox een piep en kunnen de knoppen worden losgelaten.
2. Na de reset toont het display de starthoogte.

! Een reset is verplicht bij het eerste gebruik van het bureau.

Reset

EN

1. Press and hold the ▲ and ▼ buttons simultaneously for 3 seconds. Keep holding until both columns reach their lowest position. Once the reset is complete, the control box will beep and the buttons can be released.
2. After the reset, the display will show the starting height.

! A reset must be performed the first time the desk is used.

NL De hoogte verstellen

Druk op de ▲- of ▼-knop totdat het bureau de gewenste hoogte bereikt.

Adjusting the Height

EN

Press the ▲ or ▼ button until the desk reaches the desired height.

NL Geheugenpositie instellen

De Memory Display ondersteunt maximaal drie geheugenposities.

Een positie opslaan:

1. Verstel het bureau naar de gewenste hoogte.
2. Druk de gewenste geheugentoets (**1**, **2** of **3**) samen met ▲ of ▼ 2 seconden in. Zodra P1, P2 of P3 verschijnt, is de positie opgeslagen.
3. Houd geheugentoets **1**, **2** of **3** ingedrukt om het bureau naar de opgeslagen positie te laten bewegen.

Setting a Memory Position

EN

The Memory Display supports up to three memory positions.

To save a position:

1. Move the desk to the desired height.
2. Press the preferred memory button (**1**, **2**, or **3**) together with ▲ or ▼ for 2 seconds. When the display shows P1, P2, or P3, the position is saved.
3. Press and hold memory button **1**, **2**, or **3** to move the desk to that saved position. depends on the control box settings.



Bovenlimiet instellen:

1. Verstel het bureau naar de gewenste hoogste stand.
2. Druk ▲ en ▼ 2 seconden tegelijk in en laat vervolgens ▼ los.
3. Druk daarna 4 keer langzaam op ▼.
4. Een piep bevestigt de instelling.

Bovenlimiet uitschakelen:

1. Breng het bureau naar de ingestelde bovenlimiet.
2. Herhaal stappen 2–4.

Onderlimiet instellen:

1. Verstel het bureau naar de gewenste laagste stand.
2. Druk ▲ en ▼ 2 seconden tegelijk in en laat vervolgens ▲ los.
3. Druk daarna 4 keer langzaam op ▲.
4. Een piep bevestigt de instelling.

Onderlimiet uitschakelen:

1. Breng het bureau naar de ingestelde onderlimiet.
2. Herhaal stappen 2–4.

! Langer dan 3 seconden ▲ en ▼ indrukken activeert de resetmodus.

Setting the upper height limit:

1. Move the desk to the desired upper limit.
2. Press ▲ and ▼ together for 2 seconds, then release ▼.
3. Press ▼ again 4 times at a slow pace.
4. A beep will confirm the setting.

Disabling the upper limit:

1. Move the desk to the previously set upper limit.
2. Repeat steps 2–4 above.

Setting the lower height limit:

1. Move the desk to the desired lower limit.
2. Press ▲ and ▼ together for 2 seconds, then release ▲.
3. Press ▲ again 4 times at a slow pace.
4. A beep confirms completion.

Disabling the lower limit:

Move the desk to the previously set lower limit.

Repeat steps 2–4 above.

! Holding ▲ and ▼ for more than 3 seconds activates Reset mode.

NL Starthoogte bureau instellen

1. Druk op ▼ tot het bureau de laagste positie bereikt en laat los. Houd ▼ vervolgens 5 seconden ingedrukt. Het display knippert 10 seconden.
2. Stel de startwaarde in met ▲ of ▼.
3. Na 10 seconden stopt het knipperen en is de starthoogte opgeslagen.

Presetting Starting Height

EN

1. Press ▼ until the desk reaches its lowest position and release it. Press ▼ again for 5 seconds. The display will flash for 10 seconds.
2. Adjust the starting height using ▲ or ▼.
3. After 10 seconds, the flashing stops and the new starting height is saved.



NL Fabrieksinstellingen herstellen

1. Voer een normale reset uit; na de piep druk je ▲ en ▼ 15 seconden tegelijk in tot je twee piepjes hoort.
2. De volgende instellingen worden teruggezet:
 - Geheugenposities
 - Starthoogte
 - Bovenste en onderste hoogtelimiet
 - T-Touch- of TCS1-gevoeligheid

Restore Factory Settings

EN

1. Perform a standard reset; after the beep, press ▲ and ▼ together for 15 seconds until two beeps sound.
2. The following will be restored:
 - Memory positions
 - Starting height
 - Upper and lower height limits
 - T-Touch or TCS1 sensitivity

NL Foutcodes

Error Codes

EN

Omschrijving	Error Code	Descriptions
Reset bezig	000	Resetting
Reset niet volledig uitgevoerd	E00	Not reset completely
Overbelastingsbeveiliging	E01	Overuse protection
Onbalansbeveiliging	E02	Unbalance protection
Anti-collision	E03	Anti-collision
T-Touch-beveiliging	E04	T-touch protection
M1-motor overstroombeveiliging	E11	M1 motor over-current protection
M2-motor overstroombeveiliging	E12	M2 motor over-current protection
M3-motor overstroombeveiliging	E13	M3 motor over-current protection
Geen Hallsensor-signaal van M1	E21	No Hall sensor from M1
Geen Hallsensor-signaal van M2	E22	No Hall sensor from M2
Geen Hallsensor-signaal van M3	E23	No Hall sensor from M3
Geen stroom van M1	E31	No current from M1
Geen stroom van M2	E32	No current from M2
Geen stroom van M3	E33	No current from M3